

1


(1)

返し口(裏布)




(裁ち切り)

2

P.119 A4ノートが入る書類ケース



3



：完全編集版：

一生使い続けたい！

ファスナーの基礎&応用 BOOK

実物大型紙

B面

- P.116 ショートケーキ型ポーチ P.124 太ストライプトート
P.116・117 2段型のペンケース P.125 モロッカンショルダー
P.118 ファスナーのつけポーチ P.126 コインケースCAT
P.119 A4ノートが入る書類ケース P.126・127 シンプルなリュック
P.120 ボストンバッグ型ポーチ
P.122 帆布のバイカラーモバイルポーチ
P.123 ナイロンのウエストポーチ

実物大型紙の使い方

- ◎型紙は切り取り線で本書より切り離してお使いください。
- ◎型紙は切り取らず、ハトロン紙に写し取ってお使いください。
- ◎型紙には縫い代が含まれていません。[] 内の数字を参照し、縫い代をつけて布を裁断してください。
- ◎紙の伸縮により、寸法に多少の誤差が生じる場合があります。ご了承ください。

©主婦と生活社 2024


☑ 本書を無断で複写複製（電子化を含む）することは、著作権法上の例外を除き、禁じられています。本書をコピーされる場合は、事前に日本複製権センター（JRRCC）の許諾を受けてください。また、本書を代行業者等の第三者に依頼してスキャンやデジタル化をすることは、たとえ個人や家庭内の利用であっても一切認められておりません。

JRRCC (<https://jrrc.or.jp/>) eメール：jrrc_info@jrrc.or.jp ☎03-6809-1281

キリトリ線

.125 モロッカンショルダー

4



口側

(1)

口側

マグネットホックつけ位置(裏布)


ファスナーつけ側(1)

側面

(表布・裏布各2枚)

5

P.123



ひもつけ位置(右側)



2

内ポケット
(PVC1枚)

ポケット口

6

(1)

返し口

ダーツ

ファスナーポケット b
(1枚)

2.3 ナイロンのウエストポーチ

ポケット口(2)

フラップつけ位置

中央わ



外ポケット
(1枚)

後ろ側面
表布・裏布各1枚

脇布つけ位置

(1)

中央わ

前側面上
(表布・裏布各1枚)



脇布(4枚)

テープつけ位置

(1)

(0.5)

(1)

(3)

後ろ面
(表布1枚)





ポケット口

外ポケット
(表布・裏布各1枚)







持ち手

口側



7





8

サンプルなりユック



ひもつけ位置(右側)

9

口布つけ位置

口側

切り替え線(2)



本体
(表布・裏布各2枚)

中央わ



口側

※
ジップボタン
つけ位置

10

持ち手
(表布・裏布各1枚)



(裁ち切り)

中央わ

中央わ

ポケット袋布B
(1枚)



口側

中央わ

ポケット口

(1)

袋口

前面
(表布1枚)



(1)

ひもつけ位置(右側)

太ストライプトート

底

ポケット口(1)(前面表布右側)

口側

ポケット
袋布A
(1枚)



母返ね

ポケット
(1枚)



ポケット口(裁ち切り)

(1)



(1)

(1)

(1)


11

P
2





P.116 ショートケーキ型 ポーチ


フルーツA
(6枚)



フルーツB
(4枚)



P.120 ボストンバッグ型ポーチ



口布つけ位置

口側


切り替え線(1)

返し口(裏布)

ミシンボタンつけ位置






14



15

P.118 ファスナーのつけポーチ



キリトリ線